

Eco-Bio-Rostfrei kasutusjuhend:

Eco-Bio-Rostfrei on bioloogiline puhastusvahend rooste eemaldamiseks metallidelt. Toode võimaldab tööriistade, autokere- ja mootoridetailide ning mitmesuguste teiste metallist osade ohutut puhastamist roostest. Eco-Bio-Rostfrei ei sisalda happeid, leeliseid ega teisi mürgistamis kohustust omavaid ohtlikke aineid ja seetõttu saab seda kasutada plastikvannides või -nõudes. Eco-Bio-Rostfrei on kontsentraat. Enne kasutamist lahjendada tavalise veega vahekorras 1:6. Rooste eemaldamiseks asetada metalliosad Eco-Bio-Rostfrei lahusega täidetud vanni. Vahendi toime kindlustamiseks puhastada metalliosad eelnevalt õlist, rasvast või muudest määrdeainetest ning erinevate lahustite jääkidest. Võimalusel kasutada survepesurit. Rooste eemaldamiseks kuluv aeg sõltub roostekihi paksusest ja tüübist ning jääb tavaliselt 30 minuti ja 12 tunni vahele. Protsessi kiirendamiseks võib lahust soojendada kuni 50 °C-ni. Reaktsiooni toimumist soodustab ka lahuse segamine. Oluline on, et puhastamiseks mõeldud pinnad oleksid vedelikuga üleni kaetud. Puhastamisprotsessi võib lõpetada, kui rooste on metallilt kergesti maha hõõrutav.

Pärast rooste eemaldamist loputada puhastatud pinnad veega. Rooste taastekke vältimiseks on soovitatav kasutada korrosiooni inhibiitoreid (korrosioonikaitse vahad, õlid jne) või detailid kruntida. Valmistatud lahust võib kasutada mitu korda 7 päeva jooksul.

Toode on biolagunev.

Koostis: mikroorganismide ja ensüümide segu

Ohutusjuhised

S02 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S09 Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

S47/49 Hoida ainult originaalpakendis, pluss temperatuuril, kuid mitte üle 50 °C. Kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Soovitatav on kasutada kaitseprille.